




IC0902

HEATING & VIBRATING ELECTRICAL MASSAGER
MASSEUR ÉLECTRIQUE CHAUFFANT ET VIBRANT

USER MANUAL
MANUEL DE
L'UTILISATEUR



Double-twisting head
Double têtes rotatives

MASSAGE ACCESSORY
ACCESSOIRE DE MASSAGE







Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating the hand massager.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings.....	2
2. Environment.....	2
3. Restrictions.....	2
4. Maintenance.....	3
5. Troubleshooting.....	3
6. Features and benefits.....	4
7. Components	5
8. Operation.....	6
9. Product specifications	6
10. Warranty	6
FRANÇAIS	9





1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Do not exert excessive pressure on the massager. This may significantly slow down or stop the motor, potentially cause overheating and subsequent damage to the massager.
- Press the “stop” button to terminate the massager if discomfort is experienced.
- The total recommended usage time of the massager is 15 minutes.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the massager.

2. ENVIRONMENT

The iComfort massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust free environments.

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage unit.

Stop immediately the use of the massager if you feel unwell and consult your doctor.





4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians, otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If the massager will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- We recommend to use the massager intermittently and not for long time.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the massager doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- After several use, the massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.





6. FEATURES AND BENEFITS

Enjoy the benefits of the iComfort ic 0902 hand massager in the comfort of your own home. The dual adjustable massage heads system provides a rhythmic action that helps to loosen and soothe worn muscles. The iComfort 0902 Hand Massager even includes infrared thermotherapy for an even more incredible massage experience. The iComfort ic0908 Hand Massager will easily relieve the tension in your neck, shoulders, back, thighs or other parts of your body. This massage therapist won't ever get tired!


- Helps relieve pain and restore flexibility.
- 4 different massage heads (high, medium and low intensity with infrared heat massage head).
- Intelligent head design simulates the hands of a professional massage therapist.
- Can be used on the neck, shoulders, arms, thighs, foot, etc.
- Adjustable speed feature allows you to choose the massage according to your needs.
- Angled design for greater comfort.
- Large rubberized handle make it easy and comfortable to hold.





5

7. COMPONENTS





8. OPERATION

- The massager has four heads, each offering a different function. Install the desired head by twisting it clockwise onto the massage plate.
- Connect the massager to an AC wall outlet.
- Press on the Start/Stop button: slide up to turn on unit and down to turn it off.
- Slide up to turn on heat function and down to turn it off.
- Set vibration intensity with the variable speed control key.
- Turn off and unplug massager after use.
- Turn the massage adaptor heads counter-clockwise to remove.

9. PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage: AC110 V - 60 Hz

Power consumption: 30 Watt

10. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at : 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227





7



Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

First Name - Prénom		Last Name - Nom	
Address - Adresse		City - Ville	Prov. Postal Code - Code Postal
Tel - Tél.		Email - Courriel	

Purchase Date - Date d'achat
Purchased From - Acheté de
Serial Number - Numéro de série**Send to - Expédier à :****EBI**

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel - Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax - Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**





8



NOTES





Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre appareil de massage et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité	10
2. Environnement d'utilisation	10
3. Contre-indications.....	10
4. Entretien	11
5. Dépannage	11
6. Avantages et bénéfices	12
7. Composantes.....	13
8. Mode d'emploi.....	14
9. Spécifications techniques	14
10. Garantie.....	14





1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil. Contrevenir à cette règle pourrait ralentir significativement ou même arrêter le moteur, causant potentiellement des dommages à l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil seulement 15 minutes à la fois.
- Appuyez sur le bouton « stop » pour arrêter l'appareil si un malaise survient.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou chez votre revendeur.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Le masseur iComfort est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.





4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.





6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES


Profitez de notre tout nouveau masseur électrique chauffant et vibrant iComfort ic0902. Les fonctions ajustables du masseur Shiatsu iComfort simulent le mouvement des mains d'un masseur professionnel dans le confort de votre maison. Il est parfait pour masser le cou, les épaules, les bras, les jambes et autres parties de votre corps. Le système de massage à vitesse ajustable à double têtes vous procure un mouvement pénétrant et efficace afin de relâcher vos tensions musculaires. Le masseur iComfort ic0902 vous offre en plus les bénéfices de la chaleur infrarouge pour une expérience de massage encore meilleure. C'est votre masseur personnel qui est là pour vous servir quand vous le voulez.

- Aide à faire disparaître les douleurs musculaires et à retrouver la flexibilité.
- 4 têtes de massages différentes (vitesse forte, moyenne, douce et têtes avec action de chaleur infrarouge).
- Les têtes de massages ont été étudiées afin de simuler l'action des mains d'un masseur professionnel.
- Peut-être utilisé pour le cou, les épaules, les jambes, les bras ou autres parties du corps.
- La vitesse variable du massage peut-être ajustée à votre goût et besoins.
- La conception en angle du masseur vous procure un confort même étendu.
- La poignée en matière coussinée vous offre une prise solide et confortable et permet d'ajuster le masseur afin de le rendre encore plus efficace et versatile.





7. COMPOSANTES





8. MODE D'EMPLOI

Le masseur dispose de 4 embouts offrant différentes fonctions. Avant usage, installer l'embout souhaité sur la paume du masseur en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Branchez l'appareil.
- Levez le bouton Marche/Arrêt vers le haut pour allumer l'appareil et vers le bas pour l'éteindre.
- Levez le bouton de chaleur vers le haut pour allumer la fonction chaleur et vers le bas pour l'éteindre. Seul l'embout conducteur de chaleur peut être utilisé avec cette fonction.
- Vibrations+/Vibrations++ : ajustez la fréquence des vibrations à l'aide de cette touche de contrôle à vitesse variable.
- Éteignez et débranchez l'appareil après usage. Dévissez les têtes de massages dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le rangement.

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation: 110 V CA - 60 Hz

Consommation de courant: 30 W

10. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur. Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227





15



Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

First Name - Prénom

Last Name - Nom

Address - Adresse

City - Ville

Prov.

Postal Code - Code Postal

Tel - Tél.

Email - Courriel

Purchase Date - Date d'achat

Purchased From - Acheté de


Serial Number - Numéro de série

Send to - Expédier à :**EBI**

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel - Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax - Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**





1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc

www.iComfort.ca

